

Produktübersicht Funktionsverschraubungen

Stopp-Verschraubungen

- 7880**
BSPP
Seite 4-37
- 7881**
BSPP
Seite 4-37
- 7885**
BSPT
Seite 4-37
- 7886**
BSPT
Seite 4-37
- 7883**
BSPP
Seite 4-37



Gesteuerte Rückschlagventile

- 7892**
BSPP
Seite 4-39
- 7894**
BSPP
Seite 4-39



Rückschlagventile

- 7996**
Seite 4-41
- 7984**
7994
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-41
- 7985**
7995
BSPT
Seite 4-41



Regelbare Rückschlagventile

- 7930**
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-43
- 7931**
BSPP
Seite 4-43
- 7932**
BSPP
Seite 4-43



Rückschlagventile LIQUIfit®

- 7992**
Seite 4-45



Rückschlagventile aus Edelstahl

- 4890**
BSPP
Seite 4-47
- 4891**
BSPP
Seite 4-47
- 4892**
BSPP
Seite 4-47
- 4895**
NPT
Seite 4-47



Softstart-Verschraubungen

- 7860**
BSPP
Seite 4-49
- 7870**
BSPP
Seite 4-49
- 7861**
BSPP
Seite 4-49
- 7871**
BSPP
Seite 4-49



Signalverschraubungen

- 7818**
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-51
- 7828**
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-51



Druck-Regelventil

- 7300**
BSPP
Seite 4-53



Differenzdruck-Regelventil

- 7318**
BSPP
Seite 4-55
- 7471**
BSPP
Seite 4-55
- 7316**
Seite 4-55
- 7416**
BSPP
Seite 4-55
- 7000**
Seite 4-55
- 7000**
Seite 4-55



Funktionskupplungen

- 7926**
Seite 4-57
- 7921**
BSPP
Seite 4-57
- 7960**
Seite 4-57
- 7961**
BSPP
Seite 4-57



Manuell betätigte Ventile

- 7800**
7801
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-59
- 7802**
BSPP
Seite 4-59
- 0669**
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-59



Produktübersicht Funktionsverschraubungen

Entlüftungsventil aus Metall

7970
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-61

7971
BSPP/BSPT
Seite 4-61

7899
BSPP
Seite 4-61



Schalldämpfer

0674
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-63

0676
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-63

0670
BSPP
Seite 4-63

0673
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-63

0675
BSPP/metr.
Gewinde
Seite 4-63

0671
Seite 4-64

0677
BSPP
Seite 4-64

0672
BSPP
Seite 4-64

0682
BSPP
Seite 4-64

0683
NPT
Seite 4-64

