

# Produktübersicht Anschlusszubehör

## Adapter aus Messing

<b>0143</b> BSPP Seite 9-7	<b>0144</b> BSPT/BSPP Seite 9-7	<b>0152</b> BSPT Seite 9-7	<b>0145</b> BSPP Seite 9-7	<b>MR0434</b> BSPP/BSPT Seite 9-7	<b>0158</b> BSPT/BSPP Seite 9-8	<b>0117</b> BSPP Seite 9-8	<b>207ACBH</b> NPTF Seite 9-8	<b>0155</b> BSPP Seite 9-8	<b>GG-B</b> NPTF Seite 9-9	<b>207P</b> NPTF Seite 9-9	<b>0164</b> NPT/BSPP Seite 9-9
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------



<b>0167</b> BSPT/NPT Seite 9-9	<b>0168</b> BSPP Seite 9-9	<b>0163</b> BSPT/BSPP Seite 9-10	<b>209P</b> NPTF Seite 9-10	<b>0169</b> BSPP Seite 9-10	<b>FG43</b> BSPP/BSPP T Seite 9-10	<b>222P</b> NPTF Seite 9-11	<b>0121</b> BSPT Seite 9-11	<b>FF44</b> BSPP Seite 9-11	<b>0121</b> NPT/BSPT Seite 9-11	<b>216P</b> NPTF Seite 9-12	<b>0929</b> BSPT Seite 9-12
--------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



<b>0123</b> BSPT Seite 9-12	<b>0136</b> BSPT Seite 9-13
-----------------------------------	-----------------------------------



## Adapter aus Messing vernickelt

<b>0912</b> BSPP/ metr. Gewinde Seite 9-14	<b>DD44BKTL</b> BSPP Seite 9-14	<b>0921</b> Metr. Gewinde Seite 9-14	<b>0913</b> BSPT/BSPP Seite 9-14	<b>0922</b> Metr. Gewinde Seite 9-14	<b>0914</b> BSPT Seite 9-15	<b>0910</b> BSPP Seite 9-15	<b>0911</b> BSPT/BSPP Seite 9-15	<b>0915</b> BSPP/metr. Gewinde Seite 9-15	<b>0923</b> Metr. Gewinde Seite 9-15	<b>0916</b> BSPT/BSPP Seite 9-16	<b>0924</b> Metr. Gewinde Seite 9-16
---	---------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--



<b>0917</b> BSPT/BSPP Seite 9-16	<b>0927</b> BSPT Seite 9-16	<b>0928</b> BSPT/BSPP Seite 9-16	<b>0932</b> BSPT/BSPP Seite 9-17	<b>0908</b> BSPP Seite 9-17	<b>0909</b> BSPT/BSPP Seite 9-17	<b>KRRS3</b> BSPT Seite 9-17	<b>0903</b> BSPP/BSPT Seite 9-17	<b>0904</b> BSPT/BSPP Seite 9-18	<b>0905</b> BSPP/metr. Gewinde Seite 9-18	<b>0906</b> BSPP/metr. Gewinde Seite 9-18	<b>0933</b> BSPT/BSPP Seite 9-18
--	-----------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--



<b>0907</b> BSPP Seite 9-19	<b>0920</b> BSPP/metr. Gewinde Seite 9-19	<b>0900</b> BSPT Seite 9-19	<b>0901</b> BSPP/metr. Gewinde Seite 9-19	<b>0192</b> BSPT/BSPP Seite 9-20	<b>0902</b> BSPP/metr. Gewinde Seite 9-20	<b>0191</b> BSPP Seite 9-20	<b>0931</b> BSPP Seite 9-20	<b>0934</b> BSPT Seite 9-21	<b>0935</b> BSPP Seite 9-21
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



## Adapter aus Edelstahl

<b>1844</b> BSPT/BSPP Seite 9-22	<b>1843</b> BSPP Seite 9-22	<b>1845</b> BSPP Seite 9-22	<b>1817</b> BSPP Seite 9-22	<b>1871</b> NPT Seite 9-22	<b>1855</b> BSPP Seite 9-23	<b>1870</b> NPT Seite 9-23	<b>1862</b> BSPP Seite 9-23	<b>1864</b> NPT/BSPP Seite 9-23	<b>1867</b> BSPT/NPT Seite 9-23	<b>1863</b> BSPT/BSPP Seite 9-24	<b>1872</b> NPT Seite 9-24
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------



<b>1861</b> BSPT/BSPP Seite 9-24	<b>1873</b> NPT Seite 9-24	<b>1821</b> BSPT Seite 9-24	<b>1821</b> NPT Seite 9-25	<b>1823</b> BSPT Seite 9-25	<b>1823</b> NPT Seite 9-25
--	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------



# Produktübersicht Anschlusszubehör

## Mehrfachverteiler aus Messing und Aluminium



## Gewindestopfen aus Messing



## Gewindestopfen aus Messing vernickelt



## Gewindestopfen aus Stahl



## Gewindestopfen aus Edelstahl



## Dichtungszubehör



## Stützhülsen

